

Premium Cordless Table Lamp IP65

740060-18

MONTAGE- UND BETRIEBSANLEITUNG
MOUNTING AND OPERATING INSTRUCTIONS



WICHTIGE SICHERHEITS- / INSTALLATIONSHINWEISE:

Die Tischleuchte ist für den Einsatz von Beleuchtungszwecken ausgelegt. Starke mechanische Belastung oder starke Verschmutzungen sind zu verhindern. Die Tischleuchte ist nur für die Installation in trockenen und nassen Innenräumen sowie dem geschützten Außenbereich geeignet.

1. Verwenden Sie nur passende Ladegeräte mit einer Ausgangsspannung und Strom von 5VDC, 1A.
2. Betreiben Sie die Tischleuchte in einem maximalen Neigungswinkel von 15° um ein Kippen der Leuchte zu verhindern.
3. Zum Reinigen der Oberflächen verwenden Sie ausschließlich eine milde Seifenlösung.
4. Schützen Sie die Tischleuchte vor aggressiver Atmosphäre.
5. Entfernen Sie alle Folien der Leuchte und Laden sie vollständig vor Erstgebrauch auf.
6. Der Ring des Powersensors leuchtet während des Ladevorgangs rot. Bei 100% Ladezustand schaltet sich die Indikator LED aus.
7. Der im Leuchtenkopf integrierte Akku verfügt über einen Überladeschutz und kann ausgetauscht werden.
8. Die LED Lichtquelle ist nicht austauschbar.
9. Altgerät und Akku sind getrennt vom Hausmüll zu entsorgen, bitte beachten Sie die nebenstehenden Entsorgungshinweise.

TECHNISCHE DATEN:

Spannungsversorgung	5V DC
Leistung	3,5W
Stromstärke	0,70 A
Anzahl der LEDs	10LEDs je Lichtfarbe
Lichtfarbe	2200K, 2700K
Lichtstrom	270lm
Farbwiedergabe	CRI: >80
Batteriekapazität	4400mA, DC3,7V Lithium-Ionen*
Ladezeit	<= 6,5h
Betriebszeit	>= 7,5h bei 100%
Betriebstemperatur	-20 bis zu +40° C

* Akku ist getrennt von der Leuchte fachgerecht zu entsorgen. Die nebenstehenden Entsorgungshinweise sind zu beachten.

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN:

- LED-Tischleuchte
- Ladegerät
- Ladestation

PRÜFZEICHEN UND SYMBOLE:




CE-konform mit den zutreffenden europäischen Richtlinien.




REACH-Prüfzeichen für Produkte, deren chemische Bestandteile bekannt, registriert und zugelassen sind. (1907/2006/EG)



Schutzklasse III



LED Lichtquelle ist konstruktionsbedingt nicht austauschbar.



Akkupack durch Elektrofachkraft austauschbar.


IP65

Geschützt gegen einen Wasserstrahl aus einer Düse.



Die Tischleuchte verfügt über einen Memoryeffekt bei Lichtfarbe und Helligkeit.

TECHNISCHE ZEICHNUNG:



ENTSORGUNG:



Entsorgen Sie elektrische und elektronische Geräte umweltgerecht. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer zuständigen Behörde.

HANDHABUNG:


EIN- AUSSCHALTEN :

Kurze Berührung (<1s) der Sensorfläche auf dem Leuchtenkopf zum Wechseln des Schaltzustandes **Ein- /Aus**.



DIMMUNG: (5-100%)

Lange Berührung (>1s) der Sensorfläche („im eingeschalteten Zustand“) auf dem Leuchtenkopf zum Dimmen der Helligkeitsstufe.



FARBTEMPERATURWECHSEL:

Lange Berührung (>4s) der Sensorfläche („im ausgeschalteten Zustand“) auf dem Leuchtenkopf zum Dimmen der Helligkeitsstufe.



Die Leuchte schaltet sich ein und die Indikator LED in der Touch Sensorfläche leuchtet blau.

Durch weitere kurze Berührungen <1s wechselt man zwischen den Farbtemperaturen 2200K und 2700K.



Durch eine abschließende lange Berührung >4s wird die Lichtfarbe gespeichert.



HINWEISTEXT FÜR HERSTELLER (nach §18 BattG):

Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren besagt, dass diese am Ende ihrer Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber (Hg), Cadmium (Cd) oder Blei (Pb) enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Sie sind gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren nach Gebrauch zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen können Sie von Ihrer Stadt- oder Kommunalverwaltung erhalten.

Batterien können Stoffe enthalten, die schädlich für die Umwelt und die menschliche Gesundheit sind. Besondere Vorsicht ist aufgrund der besonderen Risiken beim Umgang mit lithiumhaltigen Batterien geboten. Durch die getrennte Sammlung und Verwertung von alten Batterien und Akkumulatoren sollen negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden.

Bitte vermeiden Sie die Entstehung von Abfällen aus alten Batterien soweit wie möglich, z.B. indem Sie Batterien mit längerer Lebensdauer oder aufladbare Batterien bevorzugen. Bitte vermeiden Sie die Vermüllung des öffentlichen Raums, indem Sie Batterien oder batteriehaltige Elektro- und Elektronikgeräte nicht achtlos liegenlassen. Bitte prüfen Sie Möglichkeiten, eine Batterie anstatt der Entsorgung einer Wiederverwendung zuzuführen, beispielsweise durch die Rekonditionierung oder die Instandsetzung der Batterie. Weitere Informationen zum Batteriegesetz finden Sie auch im Internet unter www.batteriegesetz.de.

© by hesselmann service GmbH

ENTSORGUNGSHINWEISE (nach ElektroG):

Besitzer von Altgeräten müssen diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Entsorgung zuführen. Altgeräte sind nicht über den Hausmüll, sondern über spezielle Sammel und Rückgabesysteme zu entsorgen.


Besitzer von Altgeräten haben Batterien und Akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Das gilt nicht, soweit Altgeräte bei öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern abgegeben und dort zum Zwecke der Vorbereitung

zur Wiederverwendung separiert werden. Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern und Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben. Ein Onlineverzeichnis der Sammel- und Rücknahmestellen finden Sie hier:

<https://eschrott-entsorgen.org/>


Manche Altgeräte enthalten sensible personenbezogene Daten, insbesondere Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Es liegt in Ihrem eigenen Interesse zu beachten, dass Sie selbst für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten verantwortlich sind. Das auf Elektro- und Elektronikgeräten abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass das Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu entsorgen ist.“

ANLEITUNG ZUM AUSTAUSCH DES AKKUS: „Explosionszeichnung“




SCHRITT FÜR SCHRITT:


Schritt 1:
(Trennung von Ladestation)




Schritt 2:
(Leuchtenkopf Trennen)




Schritt 3:
(Streuscheibe entfernen)




Schritt 4:
(Reflektor entfernen)




Schritt 5:
(Leuchtengehäuse öffnen & Leiterplatte lösen)



Schritt 6:
(Akkutausch)



Schritt 7:
(Funktionstest)



WICHTIGE SICHERHEITS- / INSTALLATIONSHINWEISE:

The table lamp is designed for use as a light source. Avoid subjecting it to heavy mechanical stress or heavy soiling. The table lamp is suitable only for installation in dry and wet indoor areas, as well as in sheltered outdoor areas.

1. Use only compatible chargers with an output voltage and current of 5 VDC, 1 A.
2. Operate the table lamp at a maximum tilt angle of 15° to prevent the lamp from tipping over.
3. Use only a mild soap solution to clean the surfaces.
4. Protect the table lamp from harsh environments.
5. Remove all protective films from the lamp and fully charge it before first use.
6. The power sensor ring glows red during charging. When the charge level reaches 100%, the indicator LED turns off.
7. The rechargeable battery integrated into the lamp head has overcharge
8. The LED light source is not replaceable.
9. The old device and battery must be disposed of separately from household waste; please follow the disposal instructions provided.

TECHNICAL DATA:

Power supply	5V DC
Power	3.5W
Current	0.70 A
Number of LEDs	10 LEDs per light color
Light color	2200K, 2700K
Luminous flux	270lm
Color rendering	CRI: >80
Battery capacity	4400mA, DC3.7V lithium-ion*
Charging time	<= 6.5h
Operating time	>= 7.5h on 100%
Operating temperature	-20 up to +40° C

* The battery must be properly disposed of separately from the light. Follow the disposal instructions provided here.

IN SCOPE OF DELIVERY:

- LED desk lamp
- Charger
- Charging station

MARKS AND SYMBOLS:




CE-compliant with the applicable European directives




REACH test mark for products whose chemical components are known, registered and authorised.



Protection class III (safety extra-low voltage)



Due to its design, the LED light source cannot be replaced.



The battery pack can be replaced by a qualified electrician.


IP65

Protected against a water jet from a nozzle.



The table lamp has a memory function for light color and brightness.

TECHNICAL DRAWING:



DISPOSAL:




Dispose of electrical and electronic equipment in an environmentally sound manner. For more information, contact your local authority.

HANDLING:

TURN ON/OFF:


Briefly touch (<1 s) the sensor surface on the light head to toggle the **on/off** state.



$t = < 1s$

DIMMING: (5–100%)


Press and hold (>1 s) the sensor area ("**while the light is on**") on the lamp head to adjust the brightness level.



$t = > 1s$

COLOR TEMPERATURE CHANGE:

Touch and hold (>4 seconds) the sensor area ("**when the light is off**") on the lamp head to adjust the brightness level.



$t = > 4s$


The light turns on and the indicator LED in the touch sensor area glows blue.

You can switch between the color temperatures 2200K and 2700K by tapping the sensor briefly (<1 second).



$t = < 1s$

Press and hold the button for more than 4 seconds to save the light color.



$t = > 4s$

NOTICE FOR MANUFACTURERS (pursuant §18 BattG):

The crossed-out wheelee bin symbol on batteries or rechargeable batteries indicates that they must not be disposed of with household waste at the end of their useful life. If batteries or rechargeable batteries contain mercury (Hg), cadmium (Cd), or lead (Pb), you will find the corresponding chemical symbol below the crossed-out wheelee bin symbol. You are legally required to return used batteries and rechargeable batteries. You can do this free of charge at a retail store or another collection point in your area. You can obtain the addresses of suitable collection points from your city or local government.

Batteries may contain substances that are harmful to the environment and human health. Particular caution is required due to the specific risks associated with handling lithium-containing batteries. The separate collection and recycling of used batteries and rechargeable batteries is intended to prevent adverse effects on the environment and human health.

Please minimize waste from old batteries as much as possible, for example by choosing batteries with a longer lifespan or rechargeable batteries. Please avoid littering public spaces by not carelessly discarding batteries or electrical and electronic devices containing batteries. Please explore options for reusing a battery instead of disposing of it, e.g., by reconditioning or repairing the battery.

For more information on the Battery Act, please visit

www.batteriegesetz.de.

© by hesselmann service GmbH

DISPOSAL INSTRUCTIONS (pursuant ElektroG):

Owners of end-of-life equipment must ensure that it is disposed of separately from unsorted municipal waste. End-of-life equipment must not be disposed of with household waste, but rather through special collection and return systems.

Owners of end-of-life equipment must, as a rule, remove batteries and accumulators that are not enclosed within the end-of-life equipment, as well as lamps that can be removed from the end-of-life equipment without being destroyed, from the end-of-life equipment before handing it over to a collection point. This does not apply if waste electrical and electronic equipment is handed over to public waste management authorities and is separated there for the purpose of preparation for reuse.


Owners of waste electrical and electronic equipment from private households may hand these over free of charge at the collection points of public waste management authorities or at the take-back points established by manufacturers and distributors within the meaning of the ElektroG. An online directory of collection and take-back points can be found here:

<https://eschrott-entsorgen.org/>

Some waste equipment contains sensitive personal data, particularly information and telecommunications technology devices such as computers and smartphones. It is in your own interest to note that you are personally responsible for deleting the data on the end-of-life devices to be disposed of. The symbol of a crossed-out trash can displayed on electrical and electronic equipment means that the device must be disposed of separately from unsorted municipal waste at the end of its useful life."

INSTRUCTIONS FOR REPLACING THE BATTERY:


„Exploded view“



STEP BY STEP:


Step 1:

(Separation from the charging station)




Step 2:

(Detach the lamp head)




Step 3:

(Remove the diffuser)




Step 4:

(Remove the reflector)




Step 5:

(Open the light fixture housing & disconnect the circuit board)




Step 6:

(Battery replacement)



Step 7:

(Functional test)



NOTIZEN:
NOTES:

